


## DÉSACTIVATION DE LA BASCULE AUTOMATIQUE DE LA CONNEXION Wi-Fi VERS LE RÉSEAU DE DONNÉES CELLULAIRES D'UN IPHONE SOUS IOS9

Lorsque l'assistance Wi-Fi est activée sur un iPhone, elle permet une bascule automatique de la connexion Wi-Fi vers le réseau de données cellulaires quand la connectivité Wi-Fi est mauvaise ou faible, sans avis à l'utilisateur. Par conséquent, des frais additionnels peuvent s'appliquer au forfait de données cellulaires. À noter que l'installation d'iOS9 force cette option par défaut.

Pour désactiver l'assistance Wi-Fi, vous devez :

- cliquer sur le menu « *Réglages* », puis sur « *Réseau cellulaire* ».
- descendre tout en bas de l'écran, sous les applications pour voir « *Assistance Wi-Fi* ».
- faire glisser l'icône verte pour effectuer la désactivation de l'assistant Wi-Fi.



Référence :

[http://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones\\_intelligents\\_et\\_internet\\_sans\\_fil/Apple-iPhone-6s.comment\\_activer\\_ou\\_desactiver\\_lassistance\\_wifi](http://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones_intelligents_et_internet_sans_fil/Apple-iPhone-6s.comment_activer_ou_desactiver_lassistance_wifi)

## AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE D'UN IPHONE

Afin d'améliorer la performance d'un iPhone et la gestion des données cellulaires, nous vous invitons à vous référer aux rubriques d'aide disponibles sur le site officiel du fournisseur *Bell* :

[http://soutien.bell.ca/Facturation-et-comptes/Centre\\_de\\_connaissances?kc-category=PHONES\\_AND\\_ACCESSORIES&Product=Apple-iPhone-6](http://soutien.bell.ca/Facturation-et-comptes/Centre_de_connaissances?kc-category=PHONES_AND_ACCESSORIES&Product=Apple-iPhone-6)